

Montagevejledning

af dit nye Bikehorn



Kære kunde

Stort tillykke med dit nye Bikehorn fra GOODY. Vi sætter stor pris på, at du har valgt at handle hos os. Vi håber, du bliver rigtig glad for dit nye cykelophæng. Har du spørgsmål til dit køb, er du altid velkommen til at kontakte os på say@goody.dk.

Mange cykelhilsner

Team Goody

Vejledning til montering af dit nye Bikehorn:

Billede af de forskellige dele

Indhold i pakken:

- Bagplade
- Styr
- Styrbånd
- Sadel
- Beslag til sadel
- Skruer
- Rawpluks

NB:

Har du valgt en model uden sadel eller styrbånd, springes step 1 og step 4 over.

STEP 1.

Montering af styrbånd

- Tag styrbåndet ud af pakken
- Fjern 10-15 cm af klisterbåndet på bagsiden af styrbåndet
- Styrbåndet skal nu vikles rundt om styret og det er vigtigt, at du starter yderst – dvs. ude på spidsen af styret og arbejder dig indad
- Begynd med ca. 1,5 cm udhæng af styrbåndet ude over enden på styret for at have noget til at komme ind i røret ved montering af styrprop
- Start med at vikle styrbåndet rundt om styret én gang
- Herefter fortsætter du med at lappe indover ca. 1/3 af styrbåndet
- Fortsæt til du når ca. 6-10 cm af styrets midte, her afsluttes med isolerbånd
- Sæt til sidst det medfølgende klisterbånd henover styrbåndet hvis du ønsker dette look
- Gentag ovenstående på den anden side af styret
- Monter de to medfølgende styrpropper

Se evt. video på: www.goody.dk/styrbånd

STEP 2.

Montering af bagplade, styr og sadelbeslag

- Begynd med at finde den ønskede placering og højde, cyklens overrør kommer til at hænge ca. midt over og 14 cm. under monteringshul 3
- Marker hul 3 på vægen, ved hjælp af et vaterpas findes placering af hul 4 og 5 (til sadelbeslag) henholdsvis 10 og 14 cm under hul 3

- Placering for hul 1 og 2 findes ved at placere den vedlagte skabelon over hul 3-5 og markere hul 1-2 gennem papiret
 - Når alle huller er boret, indsættes de medfølgende rawpluks
 - Hold bagplade og sadelbeslag op foran hullerne 4-5 og monter løst med de medfølgende 2 små skruer
 - Hold styr foran hullerne 1-3 og monter de medfølgende 3 store skruer
 - Afslut ved at spænde alle 5 skruer
-

STEP 3.

Montering af sadel

- Sadlen skal sidde på det lille beslag midt på bagpladen
 - Placér sadlen under beslaget med den spidse ende nedad
 - Skub langsomt sadlen opad, mens du holder igen på bagpladen
 - Når sadlen ikke kan komme længere, er den monteret korrekt
-

STEP 4.

Montering af sadel

- Sadlen skal sidde på det lille beslag midt på bagpladen
- Placér sadlen under beslaget med den spidse ende nedad
- Skub langsomt sadlen opad, mens du holder igen på bagpladen
- Når sadlen ikke kan komme længere, er den monteret korrekt

ENJOY YOUR RIDE. ...





 **GOODY**

Rosmosevej 63
2650 Hvidovre

Web goody.dk
Mail: say@goody.dk